

MONTAGE op de MUUR

Meet de breedte (B), de afstand tussen de muren en vul dat getal in op ons bestelformulier.
Meet de hoogte (H), de afstand tussen de vensterbank en bovenkant kozijn en vul dat getal in op ons bestelformulier.

Onze site berekent voor u de juiste schermbreedte en uitval. Let goed op of u rond uw raam voldoende ruimte heeft om het scherm te monteren. Boven uw kozijn is ongeveer 20 cm vrije ruimte nodig en naast uw kozijn heeft u zowel links als rechts 25 cm ruimte nodig om het scherm te monteren. De schermbreedte wordt 50 cm breder dan de gemeten breedte. De uitval wordt de halve kozijnhoogte + 20cm.

Bij twijfel mag u bellen of een foto mailen. U krijgt dan zsm advies.

