

Meet de breedte (B), de afstand tussen de muren. Doe dat boven en onder, neem de grootste waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier.

Meet de hoogte (H), de afstand tussen bestrating en bovenkant kozijn. Doe dat links en rechts, neem de grootste waarde en vul dat getal in op ons bestelformulier. Onze site berekent voor u de juiste rolluikmaat.

De rolluikmaat wordt 17 cm breder ivm de geleiders en tussen de 25 en 35 cm hoger ivm de kast van het rolluik. Let goed op of u voldoende ruimte heeft boven uw kozijn om de kast te plaatsen en naast uw kozijn links en rechts om de geleiders van 8,5 cm te plaatsen. Bij twijfel mag u altijd contact opnemen met ons!!

